

＜日常のメンテナンス方法＞



1. ハンドルキャップを5円又は10円硬貨を使って取り外します。
※ドライバーを使うとキャップに傷が入ります。
2. グリップ内部に固定ネジが見えますので、プラスドライバーで緩めます。
ハンドルグリップを引き抜くと2つのベアリングが出てきます。
ベアリングが外しにくい時はボールペンの芯などを使ってつつくようにして取り外してください。
※固いドライバーで抜くとベアリングを痛める 恐れがあります。
3. 再汲み付けの際もボールペンなどを使って丁寧に組み付けてください。



4. ベアリングを防錆潤滑スプレーで、洗浄し、低粘度の高品質グリスを塗布して再組みたてます。
※上記メンテナンスは、釣行毎後行うことでベアリング等の内部パーツの性能維持に繋がります。
5. メインシャフトは4m/mのヘキサゴンレンチで取り外せます。
6. 外したシャフトは防錆潤滑スプレーにて洗浄後、低粘度の高品質グリスを塗布して再組み付けして下さい。
※ベアリング始め、各パーツは別売しております。



<http://www.mcworks.jp> Mail office@mcworks.jp
〒812-0892福岡市博多区東那珂2-13-28 3F
TEL 092-432-6158 FAX 092-481-3923